PAVIMENTO LAMINATO

Istruzioni di montaggio.

COSA TI SERVE?

1

Lasciar riposare il pavimento nella sua confezione per 48 ore ad una temperatura di almeno 18°, possibilmente nella stanza nel quale verrà posato.

2

Verificare il perfetto livellamento del pavimento ed eventualmente sistemare gli eventuali dislivelli, quindi pulire accuratamente la stanza.

3

Installare il sottostrato impermeabile, avendo cura di coprire tutta la superficie comprese le pareti della stanza per almeno 3 cm.

4

Installare il tappetino sottopavimento più adatto alle proprie esigenze.

5

Installare i pannelli del pavimento partendo da un angolo della stanza: pannello per pannello per i pavimenti con il sistema clic express 5G o striscia per striscia per quelli con il sistema clic angle angle.

6

Posizionare gli appositi distanziatori contro il muro, per permettere la corretta dilatazione del pavimento.

7

Rifinire il pavimento, tagliando i listelli nelle misure necessarie, in modo da coprire interamente la superficie della stanza.

8

Per le situazioni particolari, come angoli, rientranze o tubi del calorifero, fare riferimento all'apposito tutorial a questo indirizzo.
https://youtu.be/GQwpBq6nvdY

9

Completare il pavimento con gli accessori dedicati quali profili di finitura, zoccolini, ecc…

FATTO!