

TENDE




Accorciare la tenda.

COSA TI SERVE?




1




Stendere la tenda a rullo su una superficie piana. Misurare la tenda e segnare la misura desiderata.

2




Segare il tubo della tenda in maniera uniforme in modo che sporga di mezzo centimetro oltre il tessuto, assicurandosi che mantenga una forma circolare.

3



Tagliare la stoffa in eccesso con un taglierino o con delle forbici affilate. Prestare attenzione a praticare un taglio dritto e preciso.

4



Servendosi di un seghetto o di un taglierino, accorciare l'estremità della barra terminale alla stessa larghezza della stoffa. Infine, avvolgere la tela intorno al tubo e montare la tenda seguendo le istruzioni di montaggio.

FATTO!